

LUMINARIO PARA ÁREAS CLASIFICADAS



| MODELO | DIMENSIÓN | OPERACIÓN | SALIDA | TEMPERATURA DE COLOR | VOLTAJE DE ENTRADA | OPCIONES |
|----------|-----------|--------------|--------|----------------------|--------------------|-----------------|
| HZCAS410 | 22 (2X2) | HT (Sólo AC) | LO | WT50 (5000K) | 120-277V | SB (Sobreponer) |
| | 24 (2X4) | SA (AC & EM) | MO | | | EMP (Empotrar) |
| | | | HO | | | |

Aplicaciones: Áreas peligrosas, ambientes marinos, áreas húmedas, altas temperaturas y zonas con polvos y de alta vibración, refinerías, muelles de carga de petróleo y gasolina, gasolineras, destilerías, minas, buques, plantas de fabricación de pintura, industria automotriz, etc.

Clasificación:

Clase I División 2, Grupos A, B, C, D

Clase II División 1, Grupos E, F, G

Clase II División 2, Grupos F, G

Clase III

Montaje: Sobreponer, empotrar o suspender.

Accesorios: Se ordenan por separado (consultar información para ordenar).

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Asegurarse que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE, CAPÍTULO 5, ARTÍCULO 500 antes de conectar.
2. NUNCA reemplazar los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantener el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.
5. Evitar la exposición visual directa a la fuente de luz mientras está encendida.
6. Mantener lejos de la luminaria el combustible y otros materiales que puedan quemarse.

Características eléctricas

CCT: 5 000 K

Potencia: (2 ft) 40 W, 60 W , 80 W o (4 FT) 100 W, 150 W, 200 W

Corriente: (2 ft) 0.8 A - 0.14 A Máx. [0.66 A - 0.14 A Máx.] o (4 FT) 2 A - 0.36 A

Máx. [1.66 A - 0.36 A Máx.]

Horas de vida: L70 >50 000 h

Driver electrónico multivoltaje: 100 - 277 V AC

Frecuencia: 50/60 Hz

Temperatura de operación de ambiente


-40° C ≤ Ta ≤ + 50 °C

⚠ ADVERTENCIAS:


1. Riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones personales. Antes de la instalación, apagar la alimentación.
2. Para entradas NPT roscadas para equipos HZ roscar por lo menos cinco hilos introducidos para Grupos C y D y por lo menos ocho hilos para Grupos A y B si se habla de tubo conduit o accesorios roscados.
3. Todas las entradas que no se utilicen deben ser cerradas con tapones aprobados.
4. Cada luminaria debe estar protegida contra daños físicos por medio de una guarda.
5. No se permiten empalmes o derivaciones en los accesorios destinados solo a sellar con compuesto sellador.
6. Las luminarias colgantes deben de estar suspendidas por medio de un tramo de tubo conduit metálico tipo pesado o semipesado, o con cadenas con accesorios aprobados (NO incluido).

DIMENSIONES

2 FT



4FT



*Todas las dimensiones se expresan en milímetros (mm).

NOTA: ¡No está permitido aplicar recubrimientos adicionales, como cinta teflón u otros materiales, sobre las cuerdas o componentes eléctricos, ya que podrían comprometer la hermeticidad, la integridad del sello y el cumplimiento de la norma!

IMPORTANTE: En instalaciones en áreas clasificadas, deberá considerarse el uso de sellos tipo EYS a prueba de explosión cuando la aplicación lo requiera. Dichos sellos deberán estar debidamente identificados para su propósito, con el fin de minimizar el paso de gases, vapores o llamas en condiciones normales de operación, y deberán instalarse en ubicaciones accesibles que permitan su correcta inspección y mantenimiento conforme a la normativa aplicable.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Para todas las unidades físicas, el cable deben de ir por tubo conduit y/o cople flexible aprobado para áreas clasificadas de acuerdo a la NOM-001-SEDE-VIGENTE (no incluido).

Montaje 1: PARA SOBREPONER

Paso 1: Sacar el luminario de la caja y verificar que esté completo.


Paso 2: Realizar las conexiones eléctricas.

NOTA: Las conexiones se realizan antes de colgar la luminaria según el diagrama de bloque.

Paso 3: Instalar la luminaria en el área correspondiente, considerando las dimensiones necesarias (Img. 1).

NOTA: No realizar perforaciones o modificaciones sin que el personal de Beghelli de México lo autorice.

Img. 1




Montaje 2: PARA EMPOTRAR

Paso 1: Realizar las perforaciones al techo con las dimensiones del luminario (de acuerdo al modelo adquirido).

Paso 2: Ajustar y cuadricular luminarias (Img. 2).

NOTA: Asegurar que la posición sea correcta antes de realizar el ajuste.

Img. 2



Paso 3: Realizar las conexiones eléctricas.

NOTA: Se realizan las conexiones antes de instalar la luminaria según el el diagrama de bloque.


Paso 4: Colocar la luminaria en el soporte que se ha instalado en el techo. Asegurar que la luminaria esté firme usando los tornillos adecuados.

Paso 5: Verificar el correcto funcionamiento

Montaje 3: PARA SUSPENDER

- Paso 1: Realizar los pasos 1 y 2 de la sección PARA SOBREPONER.
 Paso 2: Insertar la cadena en las armellas, que serán los puntos de suspensión de la luminaria
 Paso 3: Suspender de manera equilibrada mediante las armellas (Img. 3).
NOTA: Evitar inclinaciones o desbalances, para que la luminaria quede nivelada.



Img 3.



CONDICIONES Y REQUISITOS PARA LA INSTALACIÓN SUSPENDIDA

- Los tubos de longitud mayor que 30 centímetros deben fijarse de manera efectiva y permanente para impedir desplazamientos laterales con medios efectivos a no más de 30 centímetros por arriba del extremo inferior del tramo del tubo.
- O bien se les deben dar la flexibilidad necesaria por medio de un accesorio o contenedor flexible aprobado para áreas clasificadas, colocado a no más de 30 centímetros del punto de sujeción a la caja o accesorio de soporte.

DIAGRAMA DE BLOQUE



NOTA: En caso de no usarse los cables de control (violeta y rosa), estos deben aislar con funda termotáctil.

IMPORTANTE: NO todos los modelos de LUMINARIOS PARA ÁREAS CLASIFICADAS cuentan con los cables de control (violeta y rosa o gris).

PÓLIZA DE GARANTÍA

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

“Voltaggio peligroso” del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratura del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 2 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para más información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____