

LINTERNA DIRECCIONAL



MODELO
117403851

Montaje: El modo Dual-Light™ permite al usuario ver simultáneamente objetos a distancia o a través del humo, así como ver el suelo delante de él mientras camina o trabaja.

Accesorios: Se ordenan por separado.

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, B,C & D | T4
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E, F & G T135°C
CLASE I ZONA 0: AEx ia IIC T4 Ga

ESPECIFICACIONES

Iluminación & autonomía

FL 1 STANDARD	FLASH HIGH	FLASH LOW	DUAL-LIGHT
	200 lúmenes	60 lúmenes	205 lúmenes
	11 horas	33 horas	11 horas
	401 metros		
	4025 cd		

- ⚠ ADVERTENCIAS:**
- 1.- Utilizar solamente la pila recargable de iones de litio aprobada Nights-tick 5568-BATT o las pilas no recargables aprobadas que figuran en la condición especial de uso.
 - 2.- Para evitar el encendido de atmósferas peligrosas, no abrir ninguna pieza en un entorno peligroso. Esta labor debe realizarse SOLO en un área conocida como no peligrosa.
 - 3.- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, la pila recargable Nightstick 5568-BATT de iones de litio aprobada sólo debe cargarse en un área conocida como no peligrosa.
 - 4.- Utilizar únicamente pilas recargables Energizer EN91 o Energizer E91. en el Nightstick 5564-CARRIER,
 - 5.- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, las pilas AA no recargables sólo deben cambiarse en un área que se sabe que no es peligrosa.
 - 6.- Para reducir el riesgo de explosión, no mezclar pilas nuevas no recar-gables con pilas no recargables usadas o mezclar pilas no recargables de diferentes fabricantes.
 - 7.- La sustitución de componentes puede perjudicar la seguridad intrínseca.
 - 8.- Este equipo podría ser susceptible a la carga electrostática ya que midió la capacitancia de 4 pF (capacidad básica de electrodos) de las partes metálicas externas a la tierra.

Características eléctricas:

CCT: 5 000 K

Batería: 1.5 VDC, 2 500 mAh Máx.

Potencia: 0.11 W

Horas de autonomía: 33 h Máx.

Frecuencia: No aplica. El equipo corresponde a un sistema de iluminación portátil alimentado por baterías, por lo que no se conecta a la red eléctrica de corriente alterna (AC).

Temperatura de operación:

-20° C ≤ Ta ≤ + 40° C

ADVERTENCIAS DE LUZ ESTRABOSCÓPICA

1. La exposición a luces estroboscópicas puede causar mareos, desorientación y náuseas. Un porcentaje muy pequeño de personas sufre de epilepsia fotosensible y pueden experimentar convulsiones o desmayos provocados por luces estroboscópicas. Para obtener más información de la FUNDACIÓN EPILEPSY sobre fotosensibilidad y ataques, visite www.epilepsy.com. Cualquier persona que haya tenido síntomas relacionados con esta afección debe consultar a un médico antes de usar este producto.

INSTRUCCIONES DE USO:

ENCENDIDO DE LA LINTERNA

La linterna es alimentada por el portador de la Nightstick 5566-CARRIER Soporte de la Pila No Recargable y 3 pilas - AA Energizer EN91o Energizer E91. La linterna se vende solo con un paquete de pilas primarias. Puede ser recargable si se adquiere un paquete de pilas secundarias.

NOTA: No utiliza ningún otro tipo de pila no recargable con esta lámpara.

NOTA: No utilizar pilas recargables AA con esta lámpara.

CARGADOR DE PILAS NO RECARGABLE 5562-BAT

NOTA: El portador de pila Nightstick 5562-CARRIER no recargable es de diseño y forma patentados y sólo se ajustará a las lámparas angulares XPP-5562, XPR-5564, XPP-5566 y XPR-5568.

NOTA: No intente utilizar esta pila en ninguna otra lámpara. No intente utilizar ninguna otra pila bajo esta lámpara.

NOTA: No intente utilizar ninguna otra marca o modelo de pilas AA con esta lámpara.

NOTA: No intente utilizar ningún tipo de pilas AA recargables con esta lámpara.

EXTRACCIÓN DEL PORTADOR DE PILA NO RECARGABLE

Paso 1. Para acceder al portador de pilas no recargables, desenroscar el tornillo situado en la puerta del compartimiento de la pila en la base de la lámpara.

NOTA: El tornillo de la puerta del compartimiento de la pila utiliza un diseño que impide que el tornillo se caiga de la puerta. NO intentar quitar el tornillo.

Paso 2. Abrir el compartimiento de la pila con suficiente espacio para permitir que el porta pilas no recargables se deslicen hacia afuera.

INSTALACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Paso 1. Comenzar colocando el portador de pila no recargable 5562-CARRIER con la flecha apuntando a la izquierda.

Paso 2. Utilizando 3-AA Energizer EN91 o Energizer E91 (asegurar que las 3 pilas sean de uno u otro modelo), instalar las pila según el diagrama ubicado en la base del porta pilas.

NOTA: NO utilizar una combinación de las dos.

Paso 3. Tener cuidado de no doblar ninguno de los resortes de contacto de la pila y de asegurar que las 3 pilas estén correctamente asentadas antes de instalar en la lámpara de ángulo.

NOTA: La cubierta del portador de la batería sólo se ajustará en una dirección. NO es posible instalarlo en posición invertida.

IMPORTANTE: El portador depila Nightstick 5562-CARRIER no recargable está listo para instalarse en la lámpara de ángulo. La instalación del portador de pila no recargable 5562-CARRIER en la lámpara de ángulo es la misma que la instalación del paquete de pilas de iones de litio 5568-BATT. Consultar las instrucciones que se indican anteriormente en la sección del paquete de pilas recargables de iones de litio 5568-BATT.

EXTRACCIÓN DE LA LÁMPARA ANGULAR DEL CARGADOR

Paso 1. Sujetar firmemente la linterna, tirar de ella.

NOTA: NO NECESITA PULSAR LA LLAVE para liberar la luz de la base de cargar.

INSTALACIÓN DEL PORTADOR DE PILA NO RECARGABLE

Paso 1. Con el compartimiento de la pila abierto lo suficiente como para proporcionar espacio, insertar el portador de pila no recargable 5566-CARRIER en primer lugar con el extremo que tiene los contactos de metal.

Paso 2. Con el soporte de la pila totalmente insertado en el mango de la lámpara, cerrar la puerta del compartimiento de la pila y asegurar en su lugar con el tornillo de la puerta del compartimiento de la pila.

NOTA: NO apretar demasiado el tornillo de la puerta del compartimiento de la pila.

FUNCIONAMIENTO

MODOS DE ILUMINACIÓN

MODO 1: MODOS DE LA LINTERNA - Para activar la Linterna, presionar y soltar el interruptor de la Linterna. El modo predeterminado será de Alto Brillo. Para seleccionar el nivel de brillo de la linterna, mantener pulsado el interruptor de la linterna. La linterna cambiará de Alta a Media a bajo y luego volverá a subir a una velocidad de aproximadamente un modo por segundo. La luz continuará el ciclo través de los diversos modos mientras el interruptor se mantiene presionado. Cuando se alcance el nivel de brillo deseado, simplemente soltar el interruptor de la linterna y la luz permanecerá en ese modo de brillo. Para apagar la linterna, presionar y soltar el interruptor de la linterna una vez más.

MODO 2: ESTROBOSCÓPICO - Para activar el Estroboscópico hacer doble clic en el interruptor de la linterna. Para apagar el Estroboscópico, presionar y soltar el interruptor de la linterna una vez más.

MODO 3: REFLECTOR - Para activar el Reflector, presionar y soltar el interruptor del Reflector. el modo predeterminado será Alto Brillo. Para seleccionar el nivel de brillo del Reflector, mantener pulsado el interruptor del Reflector. El reflector cambiará de Alto a Medio a Supervivencia a una velocidad de aproximadamente un modo por segundo. La lámpara continuará el ciclo través de los diversos modos mientras el interruptor se mantiene presionado. Cuando se alcance el nivel de brillo deseado, simplemente soltar el interruptor del Reflector, y la lámpara permanecerá en ese modo de brillo. Para desactivar el Reflector pulsar y soltar el interruptor del Reflector una vez más.

MODO 4: DOBLE LUZ - El modo Doble Luz permite al usuario encender tanto la linterna como el Reflector al mismo tiempo. El modo de Doble Luz se puede activar simplemente pulsando el interruptor de la linterna y luego el interruptor del reflector al mismo tiempo. Si la lámpara de ángulo ya tiene encendida la Linterna o el Reflector (independientemente del modo de brillo en el que se encuentre), al presionar el interruptor de la luz que NO está encendida, se activará el modo de Luz Dual. El usuario puede abandonar el modo Dual-Light y regresar al modo Linterna o Reflector simplemente pulsando el interruptor para el modo que deseen apagar. Para apagar ambas luces, simplemente presionar cada uno de los interruptores de forma independiente.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 2 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también ampara todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____