

LINTERNA DE MANO



CÓDIGO

117403847







Montaje: Sujetar la linterna con una mano para iluminar el área de trabajo.

Accesorios: No incluye kit de montaje.

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, B, C & D | T3
 CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E, F & G T135°C
 CLASE I ZONA 0: AEx ia IIC T3 GaEx ia IIC T3 Ga

ESPECIFICACIONES:

Iluminación & autonomía

FL 1 STANDARD			
	200 lúmenes		10 horas
	143 metros		5129 cd
			

⚠ ADVERTENCIAS:

- 1.- Por favor, leer las instrucciones antes de usar la linterna de manos libres. Éstas incluyen importante información de seguridad e instrucciones de manejo.
- 2.- A fin de mantener la clasificación de seguridad intrínseca de la linterna de mano, las únicas pilas AA certificadas para su uso son las pilas Energizer EN91 or Energizer E91.
- 3.- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no retirar el bisel del lente del reflector / ni del portador de batería en un ambiente peligroso. Esta tarea sólo debe hacerse en un área considerada no peligrosa.
- 4.- Confirmar siempre la clasificación de cualquier ubicación conocida como peligrosa o potencialmente peligrosa donde se utilizará la luz.
- 5.- No utilizar pilas recargables con esta luz.
- 6.- No cambiar las baterías ni abrir el marco de la lente en un entorno peligroso.

Características eléctricas:

CCT: 5 000 K
Batería: 1.5 VDC, 2 500 mAh Máx.
Potencia: 0.375 W
Horas de autonomía: 10 h Máx.
Frecuencia: No aplica. El equipo corresponde a un sistema de iluminación portátil alimentado por baterías, por lo que no se conecta a la red eléctrica de corriente alterna (AC).

Temperatura de operación

-20° C ≤ Ta ≤ + 40° C

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD INTRÍNSECA

Paso 1. Por su seguridad personal, siempre confirmar la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la luz se va a utilizar.

INSTALACIÓN DE PILAS

Paso 1. Aflojar el tornillo de fijación situado del lado de la tapa del lente.

NOTA: NO intentar quitar completamente el tornillo de fijación. El hacerlo puede dañar las roscas. El tornillo simplemente necesita ser aflojado lo suficiente para permitir que el bisel del lente se desenrosque.

Paso 2. Desenroscar el bisel del lente de la carcasa en sentido contrario a las agujas del reloj.

Paso 3. Colocar la luz boca abajo y sacudir cuidadosamente para extraer las pilas. Permitir que las pilas se deslicen en su mano.

Paso 4. Utilizar 3 pilas doble AA Energizer EN91 o Energizer E91 (asegurar que las 3 pilas sean del mismo modelo), instalar las pilas en el portador, prestando mucha atención a las marcas en el interior de la carcasa para que la polaridad del terminal de las pilas sean las correctas.

Paso 5. Reemplazar el bisel del lente atornillándolo en la carcasa en el sentido de las agujas del reloj.

Paso 6. Apretar el tornillo de fijación.

NOTA: NO apretar demasiado. Hacerlo puede dañar las roscas y afectar la seguridad intrínseca de la luz.

FUNCIONAMIENTO

MODOS DE ILUMINACIÓN

MODO 1: LINTERNA MODO MOMENTÁNEO - Presionar ligeramente el interruptor de la cola para la operación momentánea. Soltar el interruptor para apagar la luz.

MODO 2: LINTERNA MODO CONSTANTE - Pulsar el interruptor de la cola hasta que haga clic y soltar para el modo constante, posteriormente, pulsar y soltar el interruptor de la cola de nuevo para apagar la luz.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratura del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFOMANCE iN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____