



BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.  
Av. Del Marqués No. 70 Int. 4  
Parque Industrial Bernardo Quintana  
C.P. 76246. El Marqués, Querétaro  
Tel: 01 (442) 2216215/2216439/2216300

## MANUAL DE USUARIO

## Series CYGNUS

LUMINARIO LED  
BEGHELLI ®

Modelo: CYGU100WWT40BDZ  
CYGU150WWT40BDZ  
CYGU200WWT40BDZ



### Introducción:

El luminario de LED de la serie CYGNUS está diseñado en aluminio inyectado a presión, resistente a la corrosión. Esmaltado mediante proceso electrostático con pintura acrílica en polvo termoendurecible color negro. Difusor de policarbonato. Con garantía de fábrica de 5 años. El mal uso e incorrecta instalación cancelarán la garantía.

### Precauciones:

- 1.- Por favor lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.
- 2.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 3.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este tipo de luminario.
- 4.- La eficiencia puede disminuirse si el luminario es usado en temperaturas por debajo de  $-30^{\circ}\text{C}$  y/o superiores a  $45^{\circ}\text{C}$ .
- 5.- Manténgalo en un lugar cubierto alejado de agentes para los cuales no está diseñado.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario sobre la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en la literatura que acompaña al equipo.



Luz intermitente en forma de rayo con el símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero, tiene una intención de alertar al usuario sobre la presencia de algún elemento no aislado. "Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

### Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No instale cerca de calentadores de gas o eléctrico.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- El mantenimiento e instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.

### Mantenimiento:

Desenergice el luminario antes de limpiarlo, utilice un paño seco, nunca use químicos fuertes o volátiles porque puede dañar el equipo.

### Características:

Cuerpo diseñado para actuar como disipador de calor permitiendo un excelente flujo de aire sobre la superficie maximizando la vida de los LEDs.

Temperatura: 4 000K como estándar; 3 000K y 5 000K bajo pedido.

## IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento o evitar daños, por favor lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.

HECHO EN CHINA

CONTENIDO 1 PIEZA

**Aplicaciones:** Uso interior/externo bajo techo, almacenes, fábricas, estadios, gimnasios, centros comerciales, centros de distribución y logística.

**IMPORTANTE:** Este producto no está diseñado para ser colocado en el piso, debe ser instalado de manera permanente suspendido con armella incluida (no incluye cable o cadena) y para instalación en muro con ajuste de inclinación (horquilla se vende por separado).



**PRECAUCIÓN:** Riesgo de choque eléctrico (No abrir)


Evite el riesgo de choque eléctrico o de incendio.

Nunca retire la tapa posterior, en su interior existen componentes a los que usted no puede dar servicio, en caso de falla solicite ayuda profesional en nuestro centro de servicio calificado y autorizado.



**PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS FAVOR DE LEER LA ETIQUETA DEL PRODUCTO**

## DIAGRAMA ELECTRÓNICO



## DIAGRAMA DE CONEXIONES


REALICE LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

Morado (dim +)	<b>LUMINARIO</b>
Gris (dim -)	
Negro (fase)	
Blanco (neutro)	

Verde (tierra)

\*Si no utiliza el cable de dimeo, aisle ambos extremos.

## DIMENSIONES



	L	B
100W	304	140
120 - 240W	381	203

\*Medidas expresadas en milímetros.

## GARANTÍA:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Expide 5 años de garantía en todas las partes y en cualquier defecto de fabricación a partir de la fecha de entrega de nuestro producto, bajo las siguientes condiciones:

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE con nuestro distribuidor autorizado BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. Del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: 01 (442) 2216215/2216439 Fax: 01 (442) 2216481 debido a que no se cuenta con talleres de servicio adicionales.
  - 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ninguna carga adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
  - 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
  - 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. Del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246
- Nota importante: el importador es responsable directo de piezas defectuosas del producto derivado de la mala fabricación del equipo y gastos de transportación dentro de su red de servicio bajo las condiciones establecidas en la garantía sin costo alguno para el usuario.

## ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LO SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.

## PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
 Distribuidor: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
 Fecha de entrega: \_\_\_\_\_ Factura: \_\_\_\_\_

HECHO EN CHINA  
CONTENIDO 1 PIEZA


Los procedimientos que aparecen en www.beghelli.com.mx sustituyen todas las versiones existentes en forma impresa o formato electrónico. Última versión 24 de enero 2018

## CÓMO MONTAR EL LUMINARIO

### ARMELLA


1. Coloque la armella tipo ojo en el luminario y sujete con el tornillo de seguridad (Fig. A1).

Fig. A1



2. Mediante cable o cadena (no suministrada) suspenda el luminario, coloque la cadena de seguridad utilizando el gancho de clip (Fig. A2).


Fig. A2



### HORQUILLA

1. Coloque la horquilla (no suministrada) en el luminario con ayuda del tornillo de sujeción (Fig. H1).

Fig. H1



2. Instale la horquilla de forma fija al muro o techo con ayuda de tornillería (no suministrada) y coloque la cadena de seguridad con el gancho de clip. Ajuste la inclinación del luminario (0° - 180°) con ayuda del tornillo de ajuste (Fig. H2).

Fig. H2

