

LINTERNA DE MANO C/ DOBLE LUZ 300LÚMENES

MANUAL DE USUARIO

LINTERNA DE MANO



MODELO

117403849

Montaje: Sujetar la linterna con una mano para iluminar el área de trabajo.

Accesorios: La linterna de mano es un dispositivo portátil que NO requiere ningún accesorio.

CLASE I DIV 1: GRUPOS A, B, C & D | T3
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E, G T135°C

ESPECIFICACIONES:

Iluminación & autonomía

FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	235 lúmenes	130 lúmenes	300 lúmenes
	14 horas	20 horas	10 horas
	187 metros		
	7970 cd		

⚠ ADVERTENCIAS:

- 1.- Leer las instrucciones antes de usar su NightStick Linterna de Mano c/ doble luz 300 lúmenes. Éstas incluyen importante información de seguridad e instrucciones de manejo.
- 2.- Utilizar únicamente baterías Duracell PC1500, Energizer EN91 o Energizer L91 aprobadas.
- 3.- No utilizar otras marcas de baterías ni mezclar baterías nuevas con usadas.
- 4.- No utilizar pilas AA recargables con esta linterna.
- 5.- No cambiar las baterías ni abrir el marco de la lente en un entorno peligroso.
- 6.- No cambiar las baterías ni abrir el marco de la lente en un entorno peligroso.
- 7.- Confirmar siempre la clasificación de cualquier ubicación conocida como peligrosa o potencialmente peligrosa donde se utilizará la luz.
- 8.- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no abrir el bisel del lente en un ambiente peligroso. Esta tarea SÓLO debe realizarse en un área considerada no peligrosa.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

- CCT:** 5 000 K
Batería: 1.5 VDC, 2 500 mAh Máx.
Potencia: 0.19 W
Horas de autonomía: 20 h Máx.
Frecuencia: No aplica. El equipo corresponde a un sistema de iluminación portátil alimentado por baterías, por lo que no se conecta a la red eléctrica de corriente alterna (AC).
Temp. de operación: -20° C ≤ Ta ≤ + 40° C



INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD INTRÍNSECA

Paso 1. Por su seguridad, siempre confirmar la clasificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la linterna se va a utilizar.

INSTALACIÓN DE LA PILAS

Paso 1. Aflojar el tornillo en el costado de la tapa de la lente lo suficiente para desenroscar el marco.

NOTA: NO retirar completamente el tornillo para evitar dañar las roscas.

Paso 2. Desatornillar el marco de la lente en sentido antihorario.

Paso 3. Girar la linterna boca abajo y agitar suavemente para quitar el transportador del reflector / el portador de la batería. Tomar con cuidado con la mano.

NOTA: Evitar tocar la superficie del reflector para evitar daños.

Paso 4. Insertar 3 pilas AA en el soporte siguiendo las marcas de polaridad.

Paso 5. Alinear los interruptores en la carcasa e insertar con cuidado el transportador nuevamente en la carcasa hasta que quede completamente asentado.

Paso 6. Atornillar el marco de la lente a la carcasa en el sentido de las manecillas del reloj.

Paso 7. Apretar suavemente el tornillo de bloqueo.

NOTA: NO apretar demasiado, ya que puede dañar las roscas y afectar la seguridad intrínseca de la luz.

FUNCIONAMIENTO

MODOS DE ILUMINACIÓN

MODO 1: LINTERNA MODO MOMENTANEO - Presionar ligeramente el interruptor del cuerpo superior para el funcionamiento momentáneo. Soltar el interruptor para apagar la luz.

MODO 2: LINTERNA MODO CONSTANTE - Pulse el interruptor del cuerpo superior hasta que haga clic y luego soltar para el modo constante. Pulsar y soltar el interruptor del cuerpo superior de nuevo para apagar la luz.

MODO 3: MODO PROYECTOR - Pulsar el interruptor del cuerpo superior hasta que haga clic y soltar para el modo del proyector. Pulsar y soltar el interruptor del cuerpo superior de nuevo para apagar la luz.

MODO 4: MODO DUAL-LIGHT - Dual-Light permite al usuario activar tanto la linterna y el reflector al mismo tiempo. Pulsar el interruptor del cuerpo superior hasta que haga clic y luego soltar para el modo LINTERNA MODO CONSTANTE. A continuación, pulsar y soltar el botón inferior para activar el reflector.

NOTA: Tanto la linterna como el reflector se encuentran activados.

Presionar y soltar ambos interruptores del cuerpo (superior e inferior) para apagar las luces.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____