

DRIVER DE EMERGENCIA PARA ALTAS POTENCIAS



MODELO	DESCRIPCIÓN
LLCV30100-347V/50/60HZ	LLCV30100-347V/50/60HZ EMERGENCIA LUCE LED

Aplicacionesdriver de emergencia para luminarias tipo UFO.
Highbay, uso interior.

Montajediseñado para montaje en suspensión.
Nota: los accesorios se incluyen en el controlador de emergencia.

PRECAUCIONES

Este controlador de emergencia LED solo funciona con luminarias LED que tengan cables para atenuación (dimming). Durante el funcionamiento con alimentación AC, NO tocar ni dsconectar cables para evitar riesgo de descarga eléctrica.

Lea y siga todas las instrucciones de seguridad.

Riesgo de incendio o descarga eléctrica.

El cableado de la luminaria y las partes eléctricas pueden dañarse al perforar durante la instalación del respaldo de emergencia LED. Revise los cables y componentes incluidos antes de la instalación.

Riesgo de descarga eléctrica.

La instalación de este respaldo de emergencia LED requiere conocimientos de sistemas eléctricos de luminarias. Si no está calificado, no intente la instalación. Contacte a un electricista certificado.

Antes de instalar, asegúrese de que la energía eléctrica (AC) de la luminaria esté apagada.

Para evitar descargas eléctricas, solo conecte los cables de la unidad una vez que la instalación esté completa y antes de volver a encender la energía eléctrica (AC).

No permita que los cables de alimentación entren en contacto con superficies calientes.

No instale cerca de gases inflamables ni calefactores eléctricos.

No conecte la batería hasta que la instalación esté finalizada y la corriente alterna esté encendida

Importante

La clasificación eléctrica de este producto es de 100–347V AC.

Esta unidad de respaldo de emergencia LED requiere una fuente de alimentación de corriente alterna no conmutada de 100–347V AC, 50/60Hz. El controlador debe estar conectado al mismo circuito que la unidad de respaldo de emergencia LED.

DIMENSIONES




DIAGRAMA APAGADOR REGULADO 0-10V




DIAGRAMA DIMMER 0-10V + APAGADOR ADICIONAL




DIAGRAMA 100-277/347 VAC SENSOR




DIAGRAMA SENSOR 12 VDC + CON / SIN APAGADOR - DIMMER 0-10 V




DIAGRAMA CON APAGADOR DE PARED (SIN DIMMER)





DIAGRAMA SIN APAGAR NI DIMMER, I LUMINACIÓN LAS 24 HORAS



NOTA: los controladores LED de emergencia solo funcionan con luminarios high bay atenuables de 0/10 V.

ACCESORIOS

- Anillo
- Control
- Gancho
- Varilla M10
- Varilla M12
- Caja de conexiones

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para más información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
Distribuidor: _____ Dirección: _____
Fecha de entrega: _____ Factura: _____