

LUZ DE ÁREA CON BASE MAGNÉTICA,
TRÍPODE TELESCÓPICO & MALETA

MANUAL DEL USUARIO

LINTERNA DE ÁREA



Modelos:

CÓDIGO
117403854

Aplicaciones: Certificación Zona 0, cULus, ATEX, IECEx e InMetro. Intrínsecamente seguro para su uso en entornos peligrosos.

Montaje: Una base magnética de tierras raras de alta resistencia está montada de forma segura en la parte inferior para proporcionar 360 grados de rotación con manos libres para una ubicación adecuada de la luz en cualquier lugar de trabajo de superficie regular.

Incluye trípode de 6 pies con ajustadores camlock. Incluye fuentes de alimentación AC/DC. Incluye maletín duradero moldeado por soplado.

Para instalación:

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD INTRÍNSECA Para su seguridad personal, siempre confirme la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la Lámpara de Ángulo va a ser utilizada.

USO INICIAL

Advertencia: Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no intente cargar este producto en un ambiente peligroso. Esta tarea **SOLAMENTE** debe realizarse en una zona que se sabe no peligrosa. Cargue completamente la linterna de área antes del primer uso, o si la pila es nueva o no se ha utilizado durante varios meses. El tiempo máximo de carga requerida es de aproximadamente 6-7 horas.

INSTALACIÓN DE LA LÁMPARA DE TRABAJO EN UN TRÍPODE

Abrir el set de piernas del trípode:
Despliegue plenamente el set de piernas del trípode y deslice el collar del centro hacia abajo hasta que encaje en su lugar.

ADVERTENCIA: No intente utilizar el set de piernas del trípode a menos que las piernas estén completamente extendidas y bloqueadas en su lugar. Esta es la **UNICA** posición que el set de las piernas puede ser utilizado.

Cierre del set de piernas del trípode:
Pulse el botón en el lado del collar del centro y luego eleve el collar del centro hasta que el set de piernas del trípode esté totalmente retraído.

Ajusta de las secciones de la columna:
El trípode tiene dos secciones ajustables en la columna que se pueden utilizar para personalizar la altura de trabajo de la lámpara de trabajo. Cada sección está bloqueada en su lugar por medio de una palanca de bloqueo cam. Para ajustar la altura de cualquiera de las secciones, suelte la palanca de bloqueo cam para esa sección, extienda la columna a la longitud deseada y re-bloquee la palanca de bloqueo cam.

Quitar el cabezal de la lámpara del trípode:

- La linterna de área está diseñada de tal manera que el cabezal de la lámpara pueda ser retirado del trípode. Para quitar el cabezal de la lámpara, sujete el mango de las luces con una sola mano, y tome la parte superior del soporte del trípode con la otra mano para separar el imán de la placa de montaje.

Instalación del cabezal de la lámpara sobre el trípode:

PRECAUCIÓN: Antes de instalar el cabezal de la lámpara sobre el trípode, asegúrese de que las patas del trípode están completamente extendidas y aseguradas en su lugar, y que las dos columnas con palancas de seguro de ajuste están firmemente cerradas.

- Para instalar el cabezal de la lámpara sobre el trípode, simplemente alinee los cabezales de la base magnética de la lámpara con la placa de montaje de los trípodes, permitiendo que el imán se asegure a la placa de montaje. Asegúrese de colocar el cabezal de la lámpara directamente en el centro de la placa de montaje, de manera que

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA LA SEGURIDAD INTRÍNSECA:

Por su seguridad personal, siempre confirme la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la luz se va a utilizar.

ADVERTENCIAS - INTRÍNECAMENTE SEGURA

- Utilice sólo Nightstick 5592-BATT con pila Litio de iones recargable aprobada o las pilas no recargables autorizadas que se mencionan a continuación.
- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no abra el compartimiento de la pila o intente cambiar cualquiera de los paquetes de pilas suministradas mientras que en un ambiente peligroso. Esta tarea sólo debe realizarse en una zona conocida como no peligrosa.
- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, el Paquete de Pilas de Litio-Iones Recargables de la Nightstick 5592-BATT solamente se debe cargar en una zona conocida como no peligrosa.
- Para reducir el riesgo de explosión, no mezcle las nuevas pilas no recargables con pilas no recargables usadas, ni mezcle las pilas no recargables de diferentes fabricantes.
- La sustitución de componentes puede afectar la seguridad intrínseca.

PRECAUCIÓN

- Entrada de cargador: 12 VDC Máx.
- Pilas recargables de iones de litio deben ser utilizadas y cargadas correctamente. El uso inadecuado puede resultar en lesiones graves, incendio o muerte.
- No deje la pila en la luz solar directa o usar o almacenar las pilas en el interior de los automóviles en climas cálidos.
- No exponga la pila al agua o agua salada, ni permita que la pila se moje.
- No guarde la pila con objetos metálicos que puedan causar un corto circuito.
- Inmediatamente descontinúe el uso de la pila si la pila emite un olor inusual, se siente caliente, cambia de color, cambia de forma o parece anormal de cualquier forma.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado antes de conectar.
- 2.- NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
- 3.- La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
- 4.- Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- No deje los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
 - El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
 - El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
 - No utilice este equipo para otro fin que no sea el especificado.
 - La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
 - Por su seguridad personal, siempre confirme la calificación de cualquier ubicación peligrosa o potencialmente peligrosa conocida donde la luz se va a utilizar.
- PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Iluminación mantenida LED y fluorescente: 5 años
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarios de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: 3 años.
- Familia NightStick: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

- 1.- Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
- 2.- BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
- 4.- Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246, Tel: (442) 2216215/2216439.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo que le acompaña.
- 3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por BEGHELLI DE MÉXICO S.A. DE C.V.

Para mas información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____
Distribuidor: _____ Dirección: _____
Fecha de entrega: _____ Factura: _____