

## LUMINARIO LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	OPCIONES
WRAPLED-57L-LKFS	WRAP AROUND LED, 4 ft, SELECCIONABLE CCT (3500/4000/5000K), SELECCIONABLE POTENCIA (30/40/50W), 120-347V	EM (CON EMERGENCIA)
		AC (ACCESORIO PARA SUSPENDER)

**Aplicación:** Uso interior. Oficinas, escuelas, salas de exposición, pasillos, talleres, escaleras, almacenes, vestíbulos. **Montaje:** Para sobreponer y suspender a techo.

Accesorios se ordenan por separado.

### Precauciones:

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

- 1.- Asegúrese que el voltaje en el suministro eléctrico de sus instalaciones sea el adecuado bajo la NOM-001-SEDE-VIGENTE antes de conectar.
2. NUNCA reemplace los LEDs por otra clase de lámparas o LEDs que no estén especificados en este luminario.
3. La eficiencia puede disminuir si el luminario es usado en temperaturas no especificadas en la ficha técnica.
4. Mantenga el luminario en un lugar cubierto, alejado de agentes para los cuales no está diseñado.

### Características eléctricas:

**CCT:** 3500K / 4000K / 5000K

**Potencia:** 30 W / 40 W / 50 W

#### Corriente:

0.41 A – 0.08 A Máx.

**Horas de vida:** L70 >50 000 h

**Driver electrónico multivoltaje:** 120 – 347 V AC

**Frecuencia:** 50-60 Hz


### Temperatura de operación ambiente:

-20° C a 40° C

### ⚠ ADVERTENCIAS:

- 1.- Para evitar descargas eléctricas o daños al componente, desconectar la energía antes de instalar o dar servicio.
- 2.- Para evitar mal funcionamiento del producto y/o descargas eléctricas, este producto debe estar adecuadamente conectado a tierra.
- 3.- Esta luminaria está diseñada para operar en temperaturas ambiente de -20 °C a 40 °C.
- 4.- NO realizar ni alterar ningún orificio en la luminaria.
- 5.- Este producto no está disponible para ciertos entornos especiales, como lugares con gases corrosivos o vapor de agua a alta presión.

**DIMENSIONES**




A	B	C
1194 mm	137 mm	56 mm

**INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**

**Montaje 1: Para sobreponer (B)**

**Montaje 2: Para suspender (con gancho) (A)**

Img. 1




**Montaje 1: PARA SOBREPONER**


Paso 1: Realizar las conexiones eléctricas (ver el diagrama de conexiones), tomando en cuenta que no es necesario abrir el luminario, ya que las conexiones se encuentran expuestas para su fácil instalación (Img. 2).

Paso 2: Introduzca el cableado excedente en la salida eléctrica del techo (Img. 3) y fije el luminario con tornillería en los barrenos B (Img. 1). Asegurarse de que el cuerpo del equipo cubra completamente la conexión para que no quede cableado expuesto (tornillería no suministrada).

Img. 2



Img. 3



**Montaje 2: PARA SUSPENDER**

Paso 1: Colocar los ganchos en ambos extremos del luminario (Barrenos A, Img. 1).

Paso 2: Suspender el luminario (Img. 4) con ayuda del cable o cadena (no suministrada).

Img. 4



Paso 3: Ajustar la altura y balancear del luminario.

Paso 4: Realizar las conexiones eléctricas correspondientes (ver diagrama de conexiones) tomando en cuenta que no es necesario abrir el luminario ya que las conexiones vienen expuestas para su fácil instalación. Asegurarse de proteger y aislar debidamente los empalmes, verificando que no quede cableado expuesto fuera del cuerpo del luminario al finalizar.

**DIAGRAMA DE BLOQUE**



## IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



### Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

### Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la caratura del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

### Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

### Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

### Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO@ ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFORMANCE IN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: [garantias@beghelli.com.mx](mailto:garantias@beghelli.com.mx), adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

### ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para más información consulte las políticas de garantía en [www.beghelli.com.mx](http://www.beghelli.com.mx).

### PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_  
Distribuidor: \_\_\_\_\_ Dirección: \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega: \_\_\_\_\_ Factura: \_\_\_\_\_