

LINTERNA DE CABEZA



MODELO

117403845

Montaje: La linterna de cabeza cuenta con un diseño de cabeza inclinable multi-posición.

CLASE I DIV 1: GUPOS A, B, C & D | T3C |
CLASE II Y III DIV 1: GRUPOS E, F & G

Accesorios: Incluye una placa posterior para una cinta elástica para la cabeza con un forro antideslizante o la cinta de goma para la cabeza de alta resistencia incluida. Para el uso de banda cero, también se incluyen cierres recerrables 3M™ Dual Lock™ (consultar las instrucciones para su correcto uso).

ESPECIFICACIONES

Iluminación & autonomía

FL 1 STANDARD	SPOT	FLOOD	DUAL-LIGHT
	190 lúmenes	170 lúmenes	220 lúmenes
	5 horas	5 horas	7 horas
	104 metros		
	2705 cd		

⚠️ ADVERTENCIAS

- 1.- Por favor, leer estas instrucciones antes de usar la Linterna de Cabeza con Doble Luz y Correa Elástica. Estas incluyen información importante sobre la seguridad y la operación.
- 2.- Usar únicamente las pilas no recargables aprobadas.
- 3.- NO intentar usar pilas AAA recargables con esta linterna.
- 4.- Para evitar la ignición de una atmósfera peligrosa, no abrir el compartimento de las pilas en un entorno peligroso. Esta tarea DEBE realizarse ÚNICAMENTE en un área conocida como no peligrosa.
- 5.- Para reducir el riesgo de explosión, no mezclar pilas no recargables nuevas con usadas, ni pilas no recargables de diferentes fabricantes.
- 6.- La sustitución de componentes puede afectar la seguridad intrínseca.
- 7.- Al reemplazar las pilas, usar SOLO pilas ENERGIZER E92 o EN92.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

CCT: 5 000 K

Batería: 1.5 VDC, 1 155 mAh Máx.

Potencia: 0.35 W

Horas de autonomía: 5 h Máx.

Frecuencia: No aplica. El equipo corresponde a un sistema de iluminación portátil alimentado por baterías, por lo que no se conecta a la red eléctrica de corriente alterna (AC).

Temp. de operación: -20° C ≤ Ta ≤ + 40° C

INSTRUCCIONES DE USO

INSTRUCCIONES ESPECIALES PARA SEGURIDAD INTRÍNSECA

Paso 1. Por seguridad personal, siempre verificar la clasificación de cualquier área peligrosa o potencialmente peligrosa donde se vaya a utilizar la linterna.

INSTALACIÓN DE PILAS

IMPORTANTE: Para mantener la clasificación de Seguridad Intrínseca de la linterna, las únicas pilas AAA certificadas para su uso en esta linterna son las **ENERGIZER E92 o EN92.**

NOTA: No intentar usar ninguna otra marca o modelo de pilas AAA con esta linterna.

NOTA: No intentar usar ningún tipo de pilas AAA recargables con esta linterna.

Paso 1. Aflojar el tornillo de bloqueo ubicado en la parte posterior de la tapa del compartimiento de pilas.

NOTA: NO intentar retirar completamente el tornillo de bloqueo. No es necesario y podría dañar la rosca. Simplemente aflojar lo suficiente para permitir que la tapa se abra.

Paso 2. Utilizar 3 pilas AAA ENERGIZER E92 o EN92 (asegúrese que las 3 pilas sean del mismo modelo) e instalarlas en la parte posterior de la linterna, prestando atención a las marcas dentro del compartimiento para alinear correctamente la polaridad de los terminales.

Paso 3. Cerrar la tapa del compartimiento de pilas.

Paso 4. Apretar el tornillo de bloqueo para asegurar la tapa.

FUNCIONAMIENTO

MODO DE ILUMINACIÓN

MODO 1: PROYECTOR - Para encender el proyector, presionar el interruptor en la parte superior de la luz una vez.

MODO 2: REFLECTOR - Al presionar el interruptor una segunda vez, se desactivará el proyector y se encenderá el reflector.

MODO 3: DOBLE-LUZ - Al presionar el interruptor por tercera vez, se prenderán ambos, el proyector y el reflector al mismo tiempo para el modo Doble-Luz.

MODO 4: OFF - Al presionar el interruptor por cuarta vez, todos los modos de iluminación se apagarán.

AJUSTE DE INCLINACIÓN

Paso 1. Ajustar el ángulo de inclinación de la luz para iluminar el área deseada.

MONTAJE EN CASCO Y BANDA PARA LA CABEZA

OPCIÓN 1: Banda elástica antideslizante - Usar para colocar la linterna directamente en la cabeza o sobre gorros suaves, como una gorra de béisbol.

OPCIÓN 2: Banda de goma resistente - Usar para montar la linterna en cascos de seguridad o hardhats.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE CON CINTA DE SUJECIÓN

Para fijar la linterna en un casco o hardhat, utilizar el sistema de cierre 3M™ Dual-Lock™ (incluido):

Paso 1. Retirar la banda de la cabeza (si está instalada).

Paso 2. Limpiar la superficie de montaje en el casco, asegurándose de que esté libre de polvo, grasa o residuos (usar un paño con alcohol si es necesario).

Paso 3. Determinar la posición ideal en el casco, verificando que la linterna pueda inclinarse completamente sin interferir con el borde del casco.

Paso 4. Pegar una parte del cierre 3M™ Dual-Lock™ en la placa posterior de la linterna y la otra parte en el casco (en una superficie lisa y limpia).

Paso 5. Presionar firmemente la linterna contra el casco para asegurar un buen agarre.

NOTA: El adhesivo alcanza su máxima resistencia después de 24 horas. Evitar movimientos bruscos durante este período.

IMPORTANTE

Para prevenir cualquier mal funcionamiento y/o evitar daños, lea detalladamente este manual de instrucciones antes de conectar y operar este equipo, conserve el manual para futuras referencias. Recuerde que un mal uso del equipo podrá anular la garantía.



Símbología:

Alerta sobre instrucciones importantes de operación y mantenimiento o servicio en la literatura que acompaña al equipo.



Alerta sobre presencia de algún elemento no aislado.

"Voltaje peligroso" del producto que puede ser de suficiente magnitud para construir un riesgo de choque eléctrico a las personas.

Precauciones:

Leer cuidadosamente las instrucciones antes de iniciar la operación.

1. Revisar precauciones aplicables al producto en la carátula del manual.
2. Se requiere protección ocular en todo momento durante la instalación, operación y mantenimiento de la luminaria.

Mantenimiento general preventivo

1. Limpiar sólo con un paño seco o ligeramente húmedo. No usar solventes ni abrasivos.
2. Revisar que no haya daños visibles en cables o fijaciones y no abrir ni modificar el equipo
3. Mantenimiento recomendado cada 3 y 6 meses conforme a la NOM aplicable.

Funcionamiento:

Al utilizar equipo eléctrico siempre se deben seguir las medidas básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- El equipo debe estar en un lugar y una altura donde no estará sujeto a la manipulación de personal no autorizado.
- El uso de accesorios no recomendados por Beghelli puede causar condiciones inseguras y anulará la garantía.
- La instalación de este equipo debe de ser realizado por personal calificado.
- No dejar los cables de alimentación en contacto con superficies energizadas.
- No utilizar este equipo para otro fin que no sea el especificado.

PARA REVISAR CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS LEA LA ETIQUETA DEL PRODUCTO O CONSULTE LA FICHA TÉCNICA.

Garantía:

BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ofrece una garantía contra defectos de fabricación en:

- Luminarias LED: 5 años
- NIGHTSTICK: 1 año.
- ACCIAIO® ECO: 7 años
- Luminarias de emergencia y señalización: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- Familia LUCE SOLARE: de 5 a 3 años (revisar ficha técnica del producto).
- PERFOMANCE iN LIGHTING: de 5 a 1 años (revisar ficha técnica del producto).
- Luminarias de remate: 1 año.

Dicha garantía es a partir de la fecha de facturación del luminario, durante dicho plazo se reemplazará o reparará a satisfacción todas aquellas piezas reconocidas como defectuosas por mala calidad del material. La garantía no cubre desgastes por uso normal.

1. Para hacer efectiva esta garantía, deberá presentar esta póliza junto con el producto, ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE a BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. con dirección en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P. 76246 Tel: (442) 2216215/2216439 al correo: garantias@beghelli.com.mx, adjuntar fotos del producto y etiquetas. Entregar producto físicamente si se requiere. No se cuenta con talleres de servicio adicionales.
2. BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. se compromete a reparar o cambiar el producto defectuoso sin ningún cargo adicional para el consumidor y también amparar todas las piezas, componentes y mano de obra producto de la mala fabricación.
3. El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contando a partir de la fecha de recepción del producto en BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V. para hacerse efectiva la garantía.
4. Las refacciones podrán adquirirse directamente en Av. del Marqués No. 70 Int. 4 Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marqués, Querétaro, C.P.76246, Tel: (446) 133 8389.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. Cuando el producto haya sido utilizado en condiciones diferentes a las especificadas por el fabricante, tales como sobrecarga eléctrica, exposición a humedad, golpes o instalación en ambientes no adecuados.
2. Cuando el producto no haya sido instalado, operado o mantenido conforme al instructivo de instalación y uso que lo acompaña.
3. Cuando el producto haya sido alterado, intervenido o reparado por personas o centros de servicio no autorizados por BEGHELLI DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
4. Cuando se haya removido, modificado o dañado la etiqueta de identificación o número de serie del producto.
5. Cuando no se presente el comprobante de compra original o factura correspondiente.

Para más información consulte las políticas de garantía en www.beghelli.com.mx.

PARA SER LLENADO POR EL DISTRIBUIDOR:

Producto: _____ Marca: _____ Modelo: _____

Distribuidor: _____ Dirección: _____

Fecha de entrega: _____ Factura: _____